
- 1. Conecte a placa ao notebook (ela não deve estar ligada diretamente na tomada, apenas pelo cabo do notebook);
- 2. Abra o programa "Arduino"; e
- 3. Selecione a porta a qual a placa está conectada, como mostra a figura abaixo:



OBS: O número das portas COM pode variar.

Caso queira verificar o horário da placa, clique no ícone da lupa:



OBS: Não se esqueça de fechar a janela que será aberta.

Como está atrasando 5 minutos, desconte dos horários:

```
if (hour == 7 and minute == 0 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 7 and minute == 5 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 9 and minute == 10 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 9 and minute == 15 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 12 and minute == 40 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 12 and minute == 45 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 14 and minute == 50 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 14 and minute == 55 and second == 0) {
 activate siren with delay();
else if (hour == 16 and minute == 35 and second == 0) {
 activate siren with delay();
```

OBS: Você terá que fazer isso manualmente, descontando 5 minutos de cada horário dentro do código.

Depois de descontar 5 minutos de cada horário, verifique se não haverá nenhum erro do código:

```
00
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  assembly_playground
                           asm.h
                   asm.S
      deactivate siren();
 40
41
 42
    void setup() {
 44
      asm setup();
 45
      pinMode(clock vcc, OUTPUT);
```

Certifique-se de que a compilação foi terminada com êxito:



Carregue o código para a placa:

```
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
 assembly_playground
                     asm.S
                             asm.h
       deactivate siren();
40
41
42
    void setup() {
```

OBS: Aguarde até aparecer "Carregado." no terminal inferior da tela.

Caso seja exibido um erro alegando que nenhuma placa foi encontrada, selecione outra porta COM como mostrado na primeira página, e carregue o código novamente.

Quando o código estiver carregado, você já poderá retirar o cabo de conexão, e ligar a placa.